



Quick Start Guide

評価版

Rev. 1.0
2026.8.06

1. はじめに

このたびは、eForce製品をご試用頂きありがとうございます。
本書では、評価版パッケージのサンプル実行手順について説明いたします。

2. インストール

本パッケージは解凍後、「C:\¥uC3Eva」に配置してご使用ください。

フォルダ構成

[uC3Eva]

└─Configurator		コンフィグレータ
		(Configurator を含むもののみ)
└─Document		ユーザーズガイド(説明書)
└─Driver		ドライバのソースファイル
└─Kernel		カーネルのライブラリファイル
└─Network		ネットワークのライブラリファイル
		(uNet3 が含まれている評価版のみ)
└─Sample		サンプル
└─Readme_XXX.txt		本パッケージの Readme

コンフィグレータの起動

RTOSやTCP/IPプロトコルスタックのコンフィグレーションが簡単に行えるようにGUIのコンフィグレータが付属しています。「¥uC3Eva¥Configurator¥Configurator.exe」を起動してください。起動後サンプルにある「XXXX.3cf」または「XXXX.3cf.json」を開いて使用してください。 μ C3/Compactと μ C3/Standardの一部にConfiguratorは含まれます。

サンプルプログラム

評価ボードをターゲットとしたサンプルを用意しています。
サンプルプログラムは、「¥uC3Eva¥Sample」内にあります。

サンプルプログラムの実行

評価ボードをターゲットとしたサンプルを用意しています。
サンプルプログラムの実行方法は、「¥uC3Eva¥Document」内のチュートリアルガイドを参考にして下さい。