



μC3/Standard 評価版ガイド

NXP i.MX6UL DS-5 版

Rev. 1.0

July 11, 2016

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	内容
1.0	2016.07.11	—	—

1 はじめに

このたびは、μ C3/Standard 評価版をお試しいただき、ありがとうございます。本書では評価版パッケージのインストール手順、パッケージの概要について説明しています。

なお、μ C3/Standard (RTOS) の詳細については、評価版のインストール後、Document フォルダにインストールされるユーザズガイドを参考にしてください。

制限事項

- 本評価版は次の評価ボード上での試用を対象としています。
 - 郷商事社製 GOHSSC-6UL
 - NXP 社製 MCIMX6UL-EVK
- 添付しているプログラムを製品評価以外の目的で使用することはできません。
- 本評価版は製品版とは異なり、RTOS のソースコードが含まれないほか、下記の機能制限がなされています。

ID 数の制限

タスクの個数： 10（製品版では 255）


その他オブジェクトの個数： 8（製品版では 999）

※ IDの詳細については、μ C3/Standardユーザズガイドの「3.3.1オブジェクトのID番号上限のコンフィグレーション情報」を参照してください。


2 パッケージ概要

インストーラ

uC3Std_iMX6UL_DS5_eva.exe を実行し画面に従いプログラムをインストールします。最初に下記メッセージが表示されるので、インストール時の言語を選択し、OKをクリックします。




下記メッセージでOKをクリックし、その後画面のメッセージに従いインストールを実施します。



フォルダ構成

インストールが完了すると、以下のフォルダ構成となります。



μ C3/Standardでは、評価ボードをターゲットとしたサンプルを用意しています。

サンプルプログラムの実行方法は、**Document**フォルダのチュートリアルガイドを参考にしてください。

μ C3/Standard 評価版ガイド

2016 年 07 月 11 日 Rev.1.0

イー・フォース株式会社 <http://www.eforce.co.jp/>

お問い合わせ support@eforce.co.jp

Copyright (C) 2016 eForce Co.,Ltd. All Rights Reserved.